

# KANVAS T5R BR

Assembly Instruction

## TOOLS



Allen Wrench  
Chiave a brugola  
Cle Allen | Llave Allen

- 1.** Arrange the Components  
Disporre i Componenti



- 3.** Place the undercover seat and tighten the screws | Posizionare il sottoscocca e avvitare le viti (4pcs M6x18)



- 5.** Insert the castor pins into the base leg holes.  
Inserire i perni ruota nelle sedi della base.



- 2.** Place the frame over the shell  
Posizionare il telaio sopra la scocca



- 4.** Insert the adjustable gas lift to the base and then insert the top gas column into the underseat support. Inserire la colonna a gas nella base, infine inserire la parte superiore della colonna a gas nel supporto sottoscocca.



# KANVAS T5R BR

Assembly Instruction

- 2\*** Insert the lever into the underseat cover  
Inserire la leva nel supporto sottosedile

