


JUBEL IV

Assembly Instruction

TOOLS



1. Arrange the Components
Disporre i Componenti



2. Place the frame over the shell
Posizionare il telaio sopra la scocca



3. Place and tighten the screws (4pcs M6x18)
Posizionare e avvitare le viti (4pz M6x18)



JUBEL IV

Assembly Instruction

ACCESSORIES

CONNECTING SYSTEM | GANCIO CONNESSIONE

1. Arrange the Components
Disponere i Componenti



2. Place the linking devices like in the picture and tighten the screws | Posizionare gli agganci e avvitare le viti (4pcs M5x20)

